iBUFFALO

320万画素WEBカメラ **BSW32K11H**シリーズ 取扱説明書 KM00-0363-00

!!ご使用に際しての注意事項

本製品を安全にお使いいただくため、下記注意事 項を必ずお守りください。

・本製品を次の場所に設置しないでください。感電、火災の原因 になったり、製品に悪影響を与える場合があります。 強い磁界、静電気、震動が発生するところ、平らでないところ、直射日 光があたるところ、火気の周辺または熱気のこもるところ、漏電、漏水 の危険があるところ、油煙、湯気、湿気やホコリの多いところ。


・本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。 ・本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。 ・本製品の使用環境によっては、本製品のスタンド部分に使われ ている素材の色が設置面に付着することがありますのでご注意

・本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。 ・異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、弊社テクニカルサ ポートセンターまたはお買い上げの販売店にご相談ください。

付属品がすべて揃っていることを確認します

●WEBカメラ(ケーブル長1.5m)・・・1台






●ソフトウェアーCD・・・1枚 ●取扱説明書(本書)・・・1枚

各部の名称

<WEBカメラ>



フォーカスリング -ピント調節を行う際 このリングを 左右に回すとピントが合います。



設置について


ノートパソコン、液晶ディスプレイ、机 ト等平面のどれにも適したスタンドを 採用しました。設置個所に合わせて、 ※ モニターの種類によっては設置の できないものがあります。その場合 は机上等平面でご使用ください。

ボリュームコントローラー

ボリュームダイヤルを左右に

回すことで音量を調節します。





マイクミュートスイッチ

スイッチを ● に動かすとマイクが

ONになり音声が入力され、スイッ

なり音声が入力されません。

チを 🖢 に動かすとマイクがOFFに

機器の接続設定

1.WEBカメラの接続

本製品は、電源の入ったパソコンのUSBポートに接続すると、自動的にド ライバーがインストールされます。



2.ソフトウェアーのインストール

Windows 7/Vistaをお使いの場合は、セットアップ中に「認識 できないプログラムがこのコンピュータへのアクセスを要求し ています」や「続行するにはあなたの許可が必要です」という メッセージが表示されることがあります。その場合は、[許可] または[続行]をクリックして、セットアップを続行してください。

(1) Windows7/Vistaをご使用の場合は付属のCDをパソコンにセッ トすると、[自動再生]画面が表示されます。[フォルダーを開いて ファイルを表示]を選択し、[AMCAP-BUFFALO.EXE]アイコンをダ ※ WindowsXPをご使用の場合は付属のCDをパソコンにセット すると、自動でファイルが表示されますので、

(2) 「使用許諾主契約書」の画面が表示されたら、内容を確認します。 同意する場合は、[同意する]をクリックします。

[AMCAP-BUFFALO.EXE]アイコンをダブルクリックしてください。







(4) インストールが終了したら、[完了]をクリックします。 (5) しばらくすると、簡単セットアップ画面に戻りますので、[終了]を クリックして、画面を閉じます。 以上でソフトウェアーのインストールは完了です。

3.ヘッドセットの接続

ヘッドセットをパソコンのマイク/ヘッドホン端子に接続すれば、ボイス& ビデオチャットを楽しむことができます。 以下の図を参照して、ヘッドセットをパソコンに接続してください。





ソフトウェアーのご使用方法

● カメラを使ってみよう

[スタート]-[(すべての) プログラム]-[Buffalo]-[Buffalo USB PC Camera] の順にクリックし、 [AMCAP] を選択します。


※ AMCAPを起動しても、画面に何も表示されないときは、デバイスの選択が正しくない可能性が あります。[Devices]メニューの本製品名、または([USB 2.0 Camera]、[USB ビデオデバイス])に チェックを入れてください。このときマイクにもチェックを入れてください。

※ このソフトは動作確認用のプログラムです。 お客様の用途に応じたソフトウェアーでご使用ください。

● 各種設定



[Video Capture Filter] [画像の調整]タブにて画質等の調整を行います。 プロパティ



サウンド形式の設定を行います。 ※ [Capture]メニューの「Capture Audio」がグレー表示(初期

既定値でご利用ください。



チェックが入っている状態でカメラに写っている画像がプレビ **チェックが入ってないと、画面に何も映りません。必ず** チェックを入れてプレビューを有効にしてください。

※ 本製品では使用しません。

[Audio Capture Filter] -オーディオ入力に関する設定を行います。 ※ ご使用のパソコンに録音デバイス (マイク等) がセットアップ されていて、[Devices]メニューでチェックが入ってない(初期 設定ではチェックなし)と表示されません。




ビデオ形式や圧縮の設定を行います。



● ビデオキャプチャしてみよう

(1) [File]メニューの[Set Capture File]をクリックしてキャプチャした



(2) [Capture]メニューの[Start Capture]をクリックします

(3) [Ready to Capture]ダイアログが表示 Ready to Capture ■ されます。[OK]をクリックします。



(4) [Capture]メニューの[Stop Capture]を クリックするとキャプチャが終了します。 ※ [Start Capture]を選択するとグレー表 示のメニューが選択できます。



フレームレートを変えたいとき (Windows Vista時のみ) ① [Capture]メニューの[Set Frame Rate]をクリックします。

が表示されます。ご希望の数値に Vuse Frame Rate 変更して[OK]をクリックします。

撮影時間の上限を決めたいとき

D [Capture]メニューの[Set Time Limit]をクリックします。 ② [Capture Time Limit]ダイアログ Capture Time Limit 💌 が表示されます。ご希望の時間を


設定して[OK]をクリックします。 Time Limit: 0 OK Cancel

ファイルサイズの上限を決めたいとき ① [File]メニューの[Allocate File Space]をクリックします。

②[Set File Size]ダイアログ Set File Size が表示されます。ご希望の ファイルサイズを設定して [OK]をクリックします。

Enter the amount of disk space to set aside for the capture file. Existing video data in the file will be lost. Capture file size: MBytes OK Cancel

(5) [File]メニューの[Save Captured Video As]をクリックしてキャプ チャした動画を保存します。



「設定がうまくいかない」、「故障かな?」と思ったら

サポートセンターのご案内

◆ お問合せの際は、ます、当社サポートページをご確認ください。 お客様からお客せいただいたお問合せを元にした、ピックアップ Q&A やよくある質問をご紹介しております。機種や症状別に参照することも可能です。せびご覧ください。

●電話: お問合せの際には、あらかじめ下記の項目をご確認ください。よりスムーズに回答することが可能です。1. ご使用の当社製品名 2. パソコンの型番 3.0S のバージョン 4.トラ

修理のご案内

万が一、製品が故障した場合は、下記のサイトより「インターネット修理予約システムで申込む」をご 利用いただき、商品を当社修理センターまでご送付ください。事前に修理を予約いただくことで、修

● インターネット (Eメール): ※お問合せフォームからご質問いただけます。

個人のお客様 **86886.jp/mail/** (http://www.不要)

本製品に関するお問合せはサポートセンターで受け付けています。

受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。

詳細は当社ホームページ (86886.jp) をご覧ください。

個人のお客様窓口 050-3163-1825

理期間の短縮や修理状況の確認を行うことが可能です。

携帯電話で修理品の送付先を確認することができます。 右のバーコードを携帯電話で読み取ってください。

86886.jp/shuri/ (http://www 不要)

アンインストール

アンインストールは以下の a) b) どちらかの方法で行えます。


a) [スタート] ー [(すべての) プログラム] ー [Buffalo] ー [Buffalo USB PC Camera] の順にクリックし、[Uninstall] を選択します。画 面の指示に従って、アンインストールを行います。

b) コントロールパネルの[プログラムの追加と削除](Windows Vistaでは、「プログラムのアンインストール(プログラムと機 画面の指示に従って、アンインストールを行います。

困ったときは

Q1 . WEBカメラの映像が映らない

【対策①】 デバイスマネージャ画面で本製品がパソコン



「イメージングデバイス」をダブルクリックL。「USRE デオデバイス」が表示されていることを確認します。 USBビデオデバイス」に!や×マークが付いていない 場合は、正しく動作しています

※ デバイスマネージャは、以下の手順で表示できます。 Windows Vistaの場合

[スタート]メニュー内の「コンピュータ」を右クリック → [管理]を クリック→「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示され たら[続行]をクリック → [デバイスマネージャ]をクリックで表示

Windows XPの場合

[スタート]メニュー内の [マイコンピュータ] を右クリック → [管理] をクリック → [デバイスマネージャ] をクリックで表示できます。

【対策②】 お使いのパソコンで映像が表示されることを 確認してください。

●Windows 7/Vistaをお使いの場合 AMCAPを起動し、カメラが正しく機能しているか確認してください。


詳しくは、左記「ソフトウェアーのご使用方法」を参照してください。 ※ AMCAPは、[スタート] - [(すべての)プログラム] - [Buffalo] -[Buffalo USB PC Camera] — [AMCAP] の順にクリックすると起動し

※ AMCAPを起動しても、画面に何も表示されない場合は、[Device]メ ニューから「USB ビデオデバイス」を選択してください。 また、「オプション」メニュー内の「Preview」にチェックマークをつけて

裏面につづく

●Windows XPをお使いの場合

(1) [スタート] - [マイコンピュータ]をクリックします。



(3) 「USBビデオデバイス」画面が表示され、カメラの画像が表示さ れます。



以上で表示の確認は完了です。

【対策③】 各ソフトウェアーの設定を確認してください。

●Skype (バージョン5.0.0.152)

(1) Skypeのメイン画面から[ツール] - [設定]をクリックします。 (2) 画面左側の[ビデオ設定]をクリックします。 (3) 以下のように設定し、[保存]をクリックします。



この後、Skypeで通話を始めると、映像が相手側に送信されます。

●Windows Live Messenger 2009 (バージョン4.0.8092.0805) (1) Windows Live Messengerメイン画面の [ツール] ー [オーディオ

スピーカー、マイクの設定をし、[次へ]をクリックします。 _______721m

マイクを通して通常の会話音声で話しかけて、マイクのレベルをテストしてくださ

< 戻る(B) | 次へ(N) > 完了 | キャンセル

(2) 自分の映像が表示されることを確認します。



(3) チャットを開始し、チャット画面で 🔮 をクリックし、[自分の Webcamを送信〕をクリックします。




この後、相手側にチャット開始のメッセージが表示されます。メッセー ジ中の[承諾]をクリックしてもらうと映像が相手側に表示されます。

●Yahoo!メッセンジャー (バージョン9.0.0.1730)

(1) Yahoo!メッセンジャーのメイン画面から[メッセンジャー] - [自 分のビデオ映像]をクリックします。 (2) 自分の映像が表示されることを確認します。



(3) チャットを開始し、チャット画面で[ビデオ]ボタンをクリックしま



(4) [公開] ボタンをクリックします。



この後、相手側にチャット開始のメッセージが表示され、[見る] ボタ ンをクリックしてもらうと映像が相手側に表示されます。

各ソフトウェアーの設定についての詳細は、各ソフトウェアー メーカーにお問い合わせください。

Q2 . ヘッドセットから音が聞こえない。 マイクから音が入らない。


ヘッドセットから音が聞こえない、またはマイクから音が入らない 場合は、本紙表面の「機器の接続設定」を参照し、ヘッドセットが パソコンに正しく接続されているか確認してください。 ヘッドセットが正しく接続されている場合は、以下の手順でヘッド セットの設定をおこなってください。

●ヘッドセットの設定(Windows 7/Vista)

- Windows 7/Vistaをお使いの場合は、以下の手順で設定をおこないま
- (1) [スタート]メニュー内の「コントロールパネル」をクリックします。
- (2) [ハードウェアとサウンド]をクリックします。 (3) [オーディオデバイスの管理]をクリックします。
- (4) [スピーカー]をダブルクリックします。 (5) [レベル]タブをクリックし、音量がミュートや小さくなっていない



(6) [録音]タブをクリックし、[マイク]をダブルクリックします。 (7) [レベル]タブをクリックし、音量がミュートや小さくなっていない




(8) [OK]をクリックして画面を閉じます。 以上で設定は完了です。

●ヘッドセットの設定 (Windows XP)

- Windows XPをお使いの場合は、以下の手順で設定をおこないます。
- (1) [スタート]メニュー内の「コントロールパネル」をクリックします。 (2) [サウンド、音声、およびオーディオデバイス]をクリックします。
- (3) [システム音量を調整する]をクリックします。
- (4) [オーディオ]タブをクリックします。 (5) 「音の再生」と「録音」の項目にある[音量]ボタンをクリックし、そ



(6) 「音の再生」では、ボリュームコントロールとWAVEの項目を設定します。 音量が小さくなっていたり、ミュートになっていないこと



(7) 「録音」では、マイクの項目を設定します。[選択] にチェックマー クがついていることと、音量が小さくなっていないことを確認して



以上で設定は完了です。

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に規定された条項に同意頂けない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご返却下さい。なお、この約款により、お客様の法律上の権利が制限されるものではありません。

第1条 (定義)
1 この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した重要な証明書をいいます。
2 この約款において、「破障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっても、製品が正常に機能しない状態をいいます。
3 この約款において、「無償修理」とは、製品が故障した場合、弊社が無償で行う当該故障個所の修理をいいます。
4 この約款において、「無償保証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償修理をお約束することをいいます。
5 この約款において、「有償保証」とは、契品が故障した場合であって、無償保証が適用されないとき、お客様から費用を訂載して弊社が行う当該故障個所の修理をいいます。
6 この約款において、「有償修理」とは、製品が故障した場合であって、無償保証が適用されないとき、お客様から費用を訂載して弊社が行う当該故障個所の修理をいいます。
6 この約款において、「製品」とは、弊社が販売に際して梱包されたもののうち、本体機能を示す部分をいい、付属品(マニュアル、バッケージなど)および消耗品などは含まれません。

第2条 (無價保証)

1 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無價保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無價保証の適用を受けることができません。
2 修理をご依頼される際に、保証書をご提示頂けない場合。
3 ご提示頂いた保証書が、製品名および製品シリアル No. 等の重要事項が未記入または修正されていること等により、偽造された疑しのある場合、または設品に表示されるシリアル No. 等の重要事項が消去、削除、もしくは改さんされている場合。
4 販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合。
5 お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起因して依障または破損した場合。
6 お客様における使用と類り、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損した場合。
7 火災、地震、落雷、風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。
8 消耗部品が自然解耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。
9 消耗部品が自然解耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。
9 消耗部品が自然解耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。
9 前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。

第3条(修理)
この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。
1 修理のご検制時には製品を弊社修理センターにご送付ください。修理センターについては各製品添付のマニュアル(電子マニュアルを含みます)またはバッケージ、ならびに弊社、WEB サイトをご確認ください。尚、送料は送付元負担とさせていただきます。また、ご送付時には宅配便など送付控えが残る方法でご送付ください。郵送は固くお断り致します。
2 修理は、製品の分解または部品の交換もしくは補修により行います。但し、万一、修理が困難な場合または修理費用が製品価格を上の場合には、保証対象の製品と同等ままはそれ以上の性能を有する他の製品と交換する事により対応させて頂く事があります。
3 ハードイスク等のデータ記憶装置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディスクもしくは製品を交換する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがございますが、修理の際、弊社は記憶されたディアのについてバックアップを作成いたしません。また、弊社は当覧データの破損、消失などにつき、一切の責任を負いません。4 無償修理により、交換された日部品または日製品等は、弊社にご適宜廃棄処分させて頂きます。5 有償修理により、交換された日部品または日製品等は、弊社にご適宜廃棄処分させて頂きますが、修理を定くが表された日部品または日製品等は、弊社にご適宜廃棄処分させて頂きますが、修理をご依頼された際にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。但し、部品の性質上ご意向に添えない場合もございます。

第4条(免責事項) 1 お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務 不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。 2 お客様がご購入された製品について、隠れむ瑕疵があった場合は、この約款の規定にかかわらず、 無償にて当該瑕疵を修補しまたは瑕疵のない製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。 3 弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク 等のデータ記憶装置について、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではあ りません。

第5条 (有効範囲) この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外、産業用途、組込、ならびに指定箇所以 外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用 することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に 近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

● 保証書とともに購入日が証明できるものを保管して下さい。保証(修理)の際に必要となります。 ■ 本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等(または役) 本表面のソランド曲角音のよりド曲角の広のが足により取出が具有は7になり 務に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出 許可(または役務取引許可)が必要です。

● 本製品は、日本国内の法令に基づいて作成した製品です。日本国外では使用し

● 掲載されている各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 ● デザイン、仕様等は改良のため予告なしに変更する場合があります。 ● BUFFALO TM、iBUFFALO TMは、株式会社メルコホールディングスの商標です。

株式会社/ベッファロー

buffalo.jp ホームページ URL buffalo.jp/supply/ iBUFFALO 製品 URL

初版発行 2012/5/30

BSW32K11Hシリーズ取扱説明書

KM00-0363-00